

WIE MUSS ICH GRUNDIEREN?



PUTZ MIT ABGELÖSTER TAPETE

Hier finden sich nur wenige verspachtelte und ausgebesserte Stellen oder Reste von Tapeten. Insgesamt ist die Fläche stabil und gleichmäßig.

Für einen Anstrich mit: LEHMFARBE oder KALKFARBE, LEHMSTREICHPUTZ oder KALKSTREICHPUTZ

1. Alle losen Teile, Tapetenreste usw. von der Wand abschaben.
2. Kleisterreste, die sich im Streiflicht glänzend zeigen, mit warmem Wasser und Schwamm abwaschen.
3. Kleinere Löcher mit UNIVERSAL KALKSPACHTEL ausbessern, trocknen lassen.
4. 1 x MINERALFARBENGRUND mit der Malerrolle auftragen, mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
5. 2 x die Lehm- oder Kalkfarbe oder Streichputz auftragen, zwischen den Anstrichen trocknen lassen. Näheres dazu im Anwenderleitfaden dieser Produkte.

Für eine Beschichtung mit: LEHMEDELPUTZ oder KALKEDELPUTZ, LEHMEFFEKTPUTZ oder KALKEFFEKTPUTZ

1. Alle losen Teile, Tapetenreste usw. von der Wand abschaben.
2. Kleisterreste, die sich im Streiflicht glänzend zeigen, mit warmem Wasser und Schwamm abwaschen.
3. Kleinere Löcher mit UNIVERSAL KALKSPACHTEL ausbessern, trocknen lassen.
4. 1 x MINERALPUTZGRUND mit der Malerrolle auftragen, mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
5. 1 bis 2 x den Spachtelputz auftragen, nachglätten oder strukturieren oder abfilzen. Näheres dazu im Anwenderleitfaden dieser Produkte.

Manchmal sind durchaus ergänzende Vorbereitungen notwendig. Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit dieser Angaben übernommen werden. Im Zweifelsfall solltest du eine aussagefähige Probefläche anlegen. Außerdem helfen wir dir gerne, wenn du weitere Beratung benötigst.