

WIE MUSS ICH GRUNDIEREN?



BETON

RAUBETON (ORTGESCHALT)

GLATTBETON (FILIGRANDECKE)

Die Betonfläche ist von Trennmitteln und Schalungsrückständen befreit. Die Sinterschichten sind entfernt.

Eine Sinterschicht, auch Sinterhaut genannt, kann sich auf neuen mineralischen Putzen oder Beton bilden. Du erkennst solche Schichten am Glanz. Die leicht glänzende Schicht führt zu Spannungen und kann abplatzen. Deshalb muss sie entfernt werden, am besten durch Anschleifen der Wand. Glattbeton, Filigrandecken enthalten oft feine Poren, die erst nach dem Streichen sichtbar werden. Entweder die ganze Fläche 2 x abspachteln und schleifen oder ein Malervlies tapezieren.

So solltest du vorbereiten beim Anstreichen mit LEHMFARBE oder KALKFARBE, LEHMSTREICHPUTZ oder KALKSTREICHPUTZ

1. Glattbeton anschleifen mit Schleifpapier 100er Körnung
2. Die ganze Wand abfegen und gründlich von Staub befreien.
3. Bei Bedarf die Fläche mit UNIVERSAL-KALKSPACHTEL glätten oder abspachteln.
4. 1 x MINERALFARBENGRUND auftragen und 8 Stunden trocken lassen.
5. 2 x die Lehm- oder Kalkfarbe oder Streichputz auftragen, zwischen den Anstrichen trocknen lassen. Näheres dazu im Anwenderleitfaden von diesen Produkten.

So solltest du vorbereiten beim Spachteln mit LEHMEDELPUTZ oder KALKEDELPUTZ, LEHMEFFEKTPUTZ oder KALKEFFEKTPUTZ

1. Glattbeton anschleifen mit Schleifpapier 100er Körnung
2. Die ganze Wand abfegen und gründlich von Staub befreien.
3. Bei Bedarf die Fläche mit UNIVERSAL-KALKSPACHTEL glätten.
4. 1 x MINERALPUTZGRUND mit auftragen und 8 Stunden trocken lassen.
5. 1 bis 2 x den Spachtelputz auftragen, nachglätten oder strukturieren oder abfilzen. Näheres dazu im Anwenderleitfaden von diesen Produkten.

Manchmal sind durchaus ergänzende Vorbereitungen notwendig. Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit dieser Angaben übernommen werden. Im Zweifelsfall solltest du eine aussagefähige Probefläche anlegen. Außerdem helfen wir dir gerne, wenn du weitere Beratung benötigst.